
# 風量調節

上手な風量調節でより快適な風を。

#### 風量調節について

- ●「しずか」、「微」など少ない 風量では、十分冷えない、 暖まらない、湿度が下がら ないことがあります。
- ●風量設定が「自動」のとき、ドライ・冷房(自動で選択された場合を含む)運転を開始すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。40秒お待ちください。




### 風量を変える

• 運転中に 風量 を押す。

運転モード	風量設定
自 動	自動・しずか
ドライ	自動
健康冷房	
冷房	自動・しずか 微から強まで (5段階)  微・弱・強
暖房	
送風	
快眠冷房	
快眠暖房	

# 風ないス

風向と風量を調節して、風が直接体にあたりにくくします。



## 風ないス

(像)を押す。



- ●風ないス運転を行います。
- ●風量設定は「自動」になります。

運転モード	風ないス
自 動	0
ドライ	0
健康冷房	0
冷 房	0
暖房	0
送風	_
快眠冷房	0
快眠暖房	0

#### 風ないスについて

送風運転以外で使えます。

■フラップの向きと運転モード







# 健康冷房運転

屋外と室内の温度差を検知し、体にやさしい冷房運転をします。

#### 健康冷房運転について

- ●室内と屋外を出入りするときに、温度差が大きいと体調悪化の原因となることがあります。これを防ぐため、屋外温度と室内温度の差が、体にやさしい温度差となるよう、エアコンが設定温度を自動で決めます。
- ●屋外温度が高いときは設定 温度も高くなりますので、 あつく感じる場合があります。
- ●お好みに合わないときは、 運転モードを変えてくださ い。 ▶11 ~- y )





運転モードが冷房のとき (健康冷房) を押す。

冷房健康

健康を表示

### ■風向を変えたいとき ▶12,13ページ

- ●温度は変えられません。
- ●風量は「自動」となります。

### ■取り消したいとき


健康冷房をもう一度押す。

●冷房運転にもどります。

# タイマー運転

おやすみ前やお目覚めの時間に合わせてご使用になると便利です。

●タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。



切タイマーの場合

切〕を、

入タイマーの場合



- ●押すごとに1時間きざみで変わり、表示している時間で設定されます。 切タイマー……1~9時間 入タイマー……1~12時間
- ●停止までの残り時間と再開までの時間を 設定します。

本体のタイマーランプ(橙)が点灯



#### タイマー運転について

- ●入タイマーを予約すると、 その時間にリモコンの設定 温度となるように、最長1時 間前から運転を始めます。
- ●切タイマーを予約した場合、 運転停止する時間が、設定 時間からずれることがあり ます。
- ●一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。 ただし、切タイマーは記憶されません。 (リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- ●快眠運転との併用はできません。

#### 組合せ予約について

- ●切タイマーと入タイマーを組 合せて予約する場合、下記例 を参考に行ってください。
  - -(例)-
  - ●運転中のエアコンを引き続き 1時間運転。それから7時間 停止させたあと、運転を再開 させたいとき。



●2時間後に運転を開始し、そ の3時間後に運転を停止させ たいとき。



#### お願い

- ■次のような場合には、タイマー の設定をやり直してください。
  - ●電源プラグをコンセントか ら抜いたとき
  - ●ブレーカーが作動したとき
  - ●停電したとき
  - ●リモコンの電池を交換した とき

## ■予約を取り消したいとき (取消)を押す。

- ●本体のタイマーランプが消灯します。
- ●入タイマー予約、切タイマー予約の 両方を取り消します。

# 快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

#### 快眠運転について

- ●一度快眠運転を行うと、設 定された時刻は次回も記憶 されています。(リモコンの 電池を交換すると、記憶内 容は消えます。)
- ●タイマー運転との併用はで きません。


#### お知らせ

●就寝前にお部屋をある程度 快適な温度にしてください。 くおすすめ設定温度> 冷房時…26℃~ 29℃ 暖房時…20℃~ 25℃ 設定温度を下げ過ぎると寝冷えの おそれがあります。


#### 快眠運転の効果的な使いかた

●快眠運転は、3時間かけて 設定温度を2℃下げてい き、設定時刻の1時間前か ら設定温度を1℃上げてい きます(V字型温度制御)。 4時間以上の睡眠時間の設 定になるように起床時間を 設定することをおすすめし ます。

#### (睡眠時間6時間の場合)



●直接体に風があたりにくい ように風向を設定してくだ さい。



## ・冷房・暖房運転中に

快眠)を押す。

●押すごとに1時間きざみで表示、12時間 まで設定できます。 起きる時刻に合わせて時間の設定をして ください。

■温度を変えたいとき ▶11ページ

■風向・風量を変えたいとき ▶12, 13ページ


■取り消したいとき

〔取消〕を押す。

●もとの運転モードにもどります。

# フィルター掃除

エアフィルターのホコリなどの汚れをエアコンが自動できれいにします。 汚れの気になるときは、手動(リモコン)でもフィルター掃除できます。



(手動フィルター掃除の場合)

\* しばらくすると表示部は 通常表示にもどります。

●本体のおそうじランプが点滅し ているときは、フィルター掃除で きません。ダストボックスをお手 入れしておそうじサインをリセッ トしてください。 ▶20~25ページ

### ■フィルター掃除の動き

- ●フラップ(上下風向調節羽根)を閉じ、 3分間運転を行います。
- ●本体のおそうじランプ(緑)が点灯します。



### 自動フィルター掃除)初期設定「入」

を2秒以上長押ししながら



を押してください。



- ●自動フィルター掃除が 設定されます。
- ●積算で6時間以上、運転した後に運転を停 止すると自動フィルター掃除を行います。
- ●「入」に設定すると、24時間以上、運転を 続けると運転を中断してフィルター掃除を 行います。終了後、運転を再開します。

## 手動フィルター掃除

## 停止中に

を押す。





フィルター掃除を行います。 2回点滅した後、表示部は 通常表示にもどります。

### ■自動フィルター掃除を 取り消したいとき

\* を2秒以上長押ししながら

切)を押してください。

リモコンの 👈 が消灯します。

#### 自動フィルター掃除について

∜ の長押し時間が短 いと(入)を押しても自 動フィルター掃除が「入し に設定できません。

もう一度(サートを2秒以 上長押ししながら(入) を押してください。

#### フィルター掃除について

●エアフィルターのゴミをダ ストボックスに集め取る運 転です。

エアフィルターに油汚れや タバコのヤニが付着する環 境では、フィルター掃除運 転では取りきれない場合が あります。

- ●エアフィルターは、取り外 してお手入れもできます。 (▶20~25ぺ–୬)
- ●室内温度が10℃以下のと きは、エアフィルターを保 護するためフィルター掃除 を行いません。

#### お知らせ

- ●自動フィルター掃除を「切」 にしている場合、毎日フィ ルター掃除運転を行わない **と**フィルターのゴミが取り きれない場合があります。
- ●製品を保護するため、フィ ルター掃除ができない場合 があります。
- ●フィルター掃除運転中に冷 房運転などを開始したと き、おそうじランプが消灯 し、運転ランプは点灯しま すが、フィルター掃除運転 が終了するまで、すぐに運 転を開始しません。